



DEO II

Moj TV

Poglavlje 6. Gledanje emisija

Poglavlje 7. Pronalaženje emisija koje želite da snimite

Poglavlje 8. Snimanje emisija koje pronađete



## Gledanje emisija

### Sadržaj poglavlja:

- Zašto gledanje televizora na Media Center-u menja sve
- Gledanje televizora i vremensko-pomeranje pomoću daljinskog
- Gledanje televizora i vremensko-pomeranje pomoću miša i tastature
- Briga o deci: korišćenje roditeljskih kontrola

*Postoji puno dobrih razloga za kupovinu Media Center PC-ja, ali za većinu ljudi, osobina koja ga izdvaja iz velikog broja PC konkurenata je mogućnost da gledate, kontrolišete i snimante živ televizijski program direktno na računaru.*

*Integracija prihvatanja televizijske slike u PC nije sasvim nova, ali da ta osobina bude ugrađena u fabrički, i kontrolisana kao deo osnovnog Windows operativnog sistema PC-ja, je nova. I iznad svega, vredelo je sačekati.*

## Zašto gledanje televizije na Media Center-u menja sve

Ako nemate prethodno iskustvo sa digitalnim video rekorderom, ili DVR-om, treba da budete pripremljeni da ćete iskusiti nivo slobode, prijatnosti i kontrole nad svojim televizorom koji će vrlo verovatno prevazići vaša najluđa očekivanja. Prvi takvi uređaji koji gledanju žive televizije donose kontrolu kao što je ona kod VCR-a su bili TiVo i ReplayTV, i oni su stekli veliku lojalnost kupaca u nekoliko kratkih godina od kako su se pojavili na tržištu.

### NAPOMENA

Za više detalja o tome kako rade DVR-ovi i slični uređaji - i kako da ih navedete da rade ono što želite da rade - pogledajte u knjizi "Igračke visoke tehnologije za vaš televizor: Tajne TiVo-a, Xbox-a, ReplayTV-a, UltimateTC-a i drugih" od Steve Kovsky, koju je takođe izdao Que (ISBN: 0-7897-2668-8).

Kroz čvrst dizajn novih hardverskih i softverskih sistema koji su bili u mogućnosti da snimaju i skladište, ili "baferuju" (privremeno skladište), video zapis u realnom vremenu, ovi novi uređaji su bili u mogućnosti da korisnicima ponude mogućnosti koje su mogli ponuditi samo TV studiji devedesetih godina prošlog veka, tačnije, mogućnost tretiranja živog video prenosa kao da je video traka. To više ne košta desetine ili stotine hiljada dolara za mašinu koja vam omogućuje da pauzirate živi video ulaz, vratite ga unazad, premotate unapred, ili emitujete sa kašnjenjem - to jest, da gledate video zapis koji je prenošen nekoliko meseci ranije i nastavite da ga gledate dok ga simultano snimate.

## Nekoliko reči o vremenskom pomeranju

Kako je ovo čudo video manipulacije izvučeno iz proizvodnih TV studija i implementirano u naše dnevne sobe nije toliko važno kao ono što nam omogućuje da uradimo. Korišćenjem osobina vremenskog kašnjenja, takođe poznatih kao time-shifting, u vrlo realnom smislu nas zapravo vraća unazad.

Uzmite u obzir da u tipičnom satu udarnog TV vremena, skoro jedna trećina vremena je posvećena reklamama. Šta bi bilo kad bi vaš televizor mogao da vam vrati nazad 20 minuta u svakom satu, omogućujući vam da kondenzujete jednočasovnu TV dramu u 40 minuta?

Ironično, iznenađujuće veliki broj ljudi koji ne poseduju DVR kažu da ga i ne žele, zato što veruju da bi on prouzrokovao da troše više vremena gledajući TV. U stvari, većina ljudi koja ga poseduje će potvrditi da je DVR odličan uređaj za štendnu vremena. On vam omogućuje da gledate šta želite, kada želite, bez gledanja reklama ako ne želite. TV mrežama se ova ideja možda neće svideti, ali DVR-ovi kao što su TiVo, ReplayTV, UltimateTV ili XP Media Center Edition postavljaju gledaoce za rukovodioca nad njihovim televizijskim programom, omogućujući im da vide više onoga što žele da vide, a da ne vide ono što ne žele da vide. Krajnji rezultat je manje vremena provedenog u gledanju neželjenog, neinteresantnog materijala. Za mnoge od nas, to uopšteno znači gledanje manja TV, kao i veće zadovoljstvo viđenim.

Koliko vremena bi vam godišnje moglo uštedeti gledanje digitalno snimljenog TV programa, i preskakanje reklama? Prema tabeli 6.1, ako svake nedelje gledate samo tri sata programa, reklame uzmu 3,6 dana života svake godine. Ako u proseku gledate 3 sata dnevno, više od 2 nedelje na svakih 52 potrošite gledajući reklame! Koliko vam znače u životu 2 nedelje?

**Tabela 6.1: Preskočite reklame, poboljšajte život**

Ukupno vreme gledanja televizora	5 sati nedeljno	10 sati nedeljno	15 sati nedeljno	20 sati nedeljno
Vreme provedeno uz gledanje programa svake nedelje	3,3 sata	6,7 sati	10,0 sati	13,3 sati
Vreme provedeno uz gledanje reklama svake nedelje	1,7 sat	3,3 sata	5,0 sati	6,7 sati
Vreme provedeno uz gledanje reklama svake godine	3,7 dana	7,2 dana	10,8 dana	14,5 dana

## **Gledanje televizije i vremensko pomeranje pomoću daljinskog upravljača**

Kao i kod gledanja konvencionalnog televizora, najprirodniji način za uživanje u video programu na Media Center PC-ju je pomoću daljinskog upravljača u jednoj ruci i osvežavajućeg pića u drugoj.

### **Gledanje televizora na čitavom ekranu**

Gledanje televizora na čitavom ekranu na Media PC-ju je lako kao i 1-2-3:

1. Pritisnite zeleno dugme na daljinskom upravljaču i izaberite My TV.
2. Pritisnite dugme strelice udesno da biste došli na i označili živi TV prozor (pogledajte sliku 6.1).
3. Pritisnite OK/Enter da biste maksimizovali prozor za gledanje televizora na čitav ekran (full-screen mod).

**Slika 6.1**

Proverite da li je označen Live TV prozor - zelenom ivicom okolo - pre nego što izaberete OK/Enter da biste gledali na čitavom ekranu.

Da biste se vratili na My TV meni, samo pritisnite Back.

## Gledanje detalja TV emisije

Iako su neke od osobina gledanja televizora Media Center-a prilično standardne - kao što je korišćenje Ch+ i Ch- dugmadi za promenu kanala ili pritiskanje Mute ili Vol+ i Vol- za podešavanje zvuka - druga dugmad na Media Center daljinskom upravljaču mogu da budu manje poznata.

Na primer, pritisak na More Info dugme dok je video prozor izabran, ili dok gledate televozor u modu prikaza na čitavom ekranu (pogledajte sliku 6.2), prikazuje Informacioni pano, koji daje informacije o sledećem:

- Aktuelno vreme
- Kanal
- Naslov TV emisije
- Prikazivanje vremena početka i završetka
- Prikazivanje žanra/kategorije
- Kratak opis

Izaberite istaknuto More Info dugme na ekranu u donjem-desnom uglu da biste gledali sve detalje o emisiji (pogledajte sliku 6.3). Izaberite Play na ekranu ili označite video prozor i pritisnite Select na daljinskom da biste se vratili na pregled na čitavom ekranu.



Slika 6.2

Informacioni pano prikazuje detalje o emisiji koju gledate



Slika 6.3

Da biste dobili stvarne informacije o aktuelnom programu prikazanom na ekranu, označite i izaberite More Info na ekranu.

## Pauziranje živog video zapisa

Ovo je definitivno jedna od "auu" osobina vašeg novog Media PC-ja: mogućnost da zaustavite živi TV program dok se on prikazuje. Kada se život odjednom počne "dešavati" - zazvoni telefon, ili neko napravi pauzu za užinu ili odlazak u kupatilo - to više ne znači propuštanje dela omiljenog programa. Samo pritisnite Pause dugme jednom kako biste zamrzli živu TV sliku.

## Brzo premotavanje, premotavanje unazad, nastavljanje sa gledanjem živog programa i zaustavljanje

Evo još nekoliko trikova za vremensko pomeranje koje možete izvršiti pomoću daljinskog upravljača:

- **Fwd** Pritisnite ovo dugme da biste izabrali između tri brzine za premotavanje. Da biste gledali 3x većom brzinom od normalne, pritisnite jednom Fwd Pritisnite ga drugi put kako biste ga ubrzali, i treći put zbog maksimalne brzine (pogledajte sliku 6.4).
- **Rew** Pritisnite ovo dugme kako biste emisiju vratili unazad. Kao i sa Fwd, postoji tri nivoa brzine. Četvrti pritisak vas vraća na normalnu reprodukciju.
- **Live TV** Pritisnite ovo dugme, i kao što je reklamirano, bićece katapultirani direktno u živi TV signal na kanalu na kome je trenutno podešen My TV.
- **Stop** Pritisnite ovo dugme da biste zaustavili živi TV program. Ako ponovo pritisnete Play u roku od 30 minuta, My TV će nastaviti tačno gde ste stali.



**Slika 6.4**

Tri brzine brzog premotavanja su prikazane brojem strelica iznad trake koja prikazuje napredovanje: dve, tri ili četiri.

## Ponavljanje i preskakanje

Neke od najmoćnijih osobina vašeg Media Center-a PC-ja su sadržane u malim Replay i Skip dugmadima, koja se nalaze desno i levo od Pause dugmeta na daljinskom upravljaču.

Replay, ili "preskoči unazad", dugme brzo vraća unazad program 7 sekundi i pokazuje vam što se upravo desilo, omogućujući vam da gledate tu začuđujuću sekvencu još jednom. Takođe je perfektno za one "Da li je on/ona to stvarno rekao/la?" pre nekoliko trenutaka u omiljenoj sapunici ili živom programu. Pritisnite Replay više puta da biste nastavili da se pomerate unazad u koracima od 7 sekundi, ili da biste nastavili da ponovo prikazujete istu video sekvencu, više puta.

### NAPOMENA

Ako pritisnete Fwd četvrti put, nastavićete sa normalnom brzinom gledanja - istom kao da ste pritisli Play. Zapamtite da ne možete premotati unapred živu televiziju koja se emituje u realnom vremenu - samo sačuvan video zapis koji je ranije snimljen, kao što je ono što My TV automatski skladišti u svom 30-minutnom memorijском baferu. (Toliko čudesan kao što je Media PC, pa ipak ne može prikazati video zapis koji još nije emitovan!)

Skip dugme je još korisnije. Ovo je osobina koja će vas oslobođiti tiranije TV reklama, kao što je ranije rečeno. Svaki put kada ga pritisnete, bićete magično prebačeni 29 sekundi u budućnost snimljene TV emisije. Nekoliko kratkih pritisaka i ta uznemirujuća pauza za reklamu je prošla bez prekidanja dijaloga omiljene televizijske emisije. Zapamtite, redovno korišćenje Skip dugmeta može vam vratiti dane ili nedelje života u toku godine (za detalje, pogledajte tabelu 6.1).

### SAVET

Ako je vaša emisija zaustavljena kada pritisnete Skip dugme, video zapis će biti pomeren unapred ali ostati pauziran. Pritisnite Play na daljinskom upravljaču i akcija će se nastaviti. Replay dugme radi na isti način. Da biste brzo vratili unazad ili premotali na početak ili kraj snimljenog bafera, pritisnite i držite Replay ili Skip, a zatim pritisnite Play.

## Gledanje televizije i vremensko pomeranje pomoću miša i tastature

Upravljanje My TV iskustvom pomoću tastature i miša je skoro isto toliko zabavno kao korišćenje daljinskog upravljača. Sledeće prečice će takođe biti zgodne kada daljinski upravljač misteriozno nestane bez traga (to jest, dok se čudnovato ne pojavi nekoliko dana kasnije među jastucima na krevetu).

### Korišćenje tastature

Kao što je objašnjeno u prethodnim poglavlјima, miš može biti opremljen sa nekoliko ugrađenih multimedijalnih kontrola, ali sem podešavanja zvuka, one neće uraditi mnogo kad je u pitanju pomoć pri radu sa My TV video osobinama. Zbog toga, biće potrebno da zapamtite nekoliko kombinacija pritisaka na tastere koji prouzrokuju iste komande koje smo obradili ranije u ovom poglavu u odeljku o daljinskom upravljaču.

Tabela 6.2. nudi listu glavnih prečica tastature za upotrebu sa My TV modom Media Center-a.

**Tabela 6.2: Prečice tastature za My TV**

Za	Pritisnuti
Aktiviranje My TV menija	Ctrl+Shift+T
Play - reprodukciju	Ctrl+Shift+P
Preskakanje unazad	Ctrl+B
Preskakanje unapred	Ctrl+F
Isključivanje tona	F8
Smanjivanje tona	F9
Pojačanje tona	F10

### SAVET

Evo malog trika koji možete izvesti pomoću svoje tastature - onog koga ne možete izvesti pomoću daljinskog upravljača. Koristite Ctrl+Shift+C da biste uključivali i isključivali ispis teksta ispod slike (titl). Način za uključivanje ispisa je da pritisnete Mute, ali ne postoji klik za aktiviranje ispisa, a da zvuk ostane uključen - a možda želite da ovo uradite ako, na primer, osoba koja ima problema sa slušom gleda zajedno sa drugim ljudima koji čuju. (Čak i ako nemate oštećenje sluha, uključivanje ispisa, a isključivanje zvuka može biti odličan način za neometano gledanje televizije, kao što je kada želite da ponekad bacite pogled dok radite.)

### Korišćenje miša

Kontrolisanje osnovnog iskustva gledanja televizije pomoću miša je sasvim jednostavno. Samo pomerite miša, i kao što je obrađeno u poslednjem odeljku (pogledajte "Kontrolisanje Media Center-a pomoću miša"), sve kontrole na ekranu će

se automatski pojaviti. Lako ćete moći da menjate kanale, podešavate jačinu zvuka, pauzirate, zaustavljate, snimate, premotavate unazad i unapred. Međutim, postoji nekoliko specifičnosti povezane sa korišćenjem miša u My TV modu koje vam mogu pomoći da dobijete najviše od gledanja televizije.

Za početnike, kada otvorite My TV, on će tipično prikazivati aktuelno izabrani TV kanal u prozoru umetnutom u glavnom meniju My TV ekrana. Da biste brzo maksimizovali TV prozor kako bi popunio ekran, samo postavite svoj kurSOR iznad TV video prozora i kliknite levo ili desno dugme miša. Ovaj trik radi kod svih umanjenih TV video prozora, uključujući Media Center startnu stranu, vodič i tako dalje.

Iako možete izvršavati većinu istih osobina korišćenjem miša i pomoću daljinskog upravljača ili tastature, postoji nekoliko stvari koje ne možete uraditi jednostavnim klikom miša, uključujući ove:

- **Preskakanje (Skip) i ponavljanje (Replay)** Samo osnovne osobine premotavanja unapred i unazad su dostupne kada koristite samo miš.
- **Live TV (živa televizija)** Moraćete da brzo premotate unapred kako biste došli do kraja snimljenog video zapisa i videli šta se događa "uživo". Možete kliknuti na brzo-premotavanje unapred (fast-forward) ili premotavanje unazad (rewind) do tri puta kako biste povećali brzinu.
- **Dodatne informacije (More Info)** Ova osobina nije dostupna pomoću miša.

#### UPOZORENJE

Ne postoji siguran kontrolni mehanizam roditeljske kontrole. Zapamtite da je najbolji način zaštite dece od neželenog sadržaja na televizoru ili Internetu da im pomognete da postanu "pametna za ulicu". Kažite im šta mislite da nije dobro za njih, i osigurajte da znaju da kada bilo kada vide ili čuju nešto što čini da se osećaju nelagodno, odmah isključite mašinu i/ili kažu poverljivoj odrasloj osobi. (Za više iskustava o tome kako da podižete decu "pametnu za ulicu" u vreme Interneta, proverite na Web strani Nacionalnog centra za izgubljenu i eksplorativnu decu (NCMEC) na adresi [www.netsmartz.org](http://www.netsmartz.org).)

## Čuvanje dece: Roditeljske kontrole

Ako imate decu u svom domu ili na radnom mestu - kad god je Media PC slobodan - dobra je ideja da razmislite o korišćenju roditeljskih kontrola koje vam je Microsoft stavio na raspolaganje. Ovo može da zaštitи vas i decu koja dolaze u kontakt sa vašim PC-jem od neprijatnosti, ili nečeg goreg.

Da biste podesili roditeljske kontrole, sledite ove korake:

1. Otvorite Media Center startnu stranu.
2. Izaberite Settings, a zatim General.
3. Skrolujte na dole do Parental Control, a zatim je izaberite.
4. Unesite četvorocifreni PIN (personal identification number), i potvrdite ga (pogledajte sliku 6.5).



**Slika 6.5**

Ako zaboravite lozinku za Parental Controls, možete je resetovati korišćenjem procedure opisane u sledećem odeljku.

5. Izaberite TV Ratings (klasu) i Movie/DVD Ratings da biste podesili vrednost za sadržaj svake kategorije.
6. U okviru svake kategorije, prvo postavite znak za potvrdu u gornji okvir da biste uključili blokiranje te kategorije, a zatim postavili oznaku potvrde u drugi okvir ako želite da blokirate sav neklasirani sadržaj.
7. Na kraju, kliknite na - ili + znakove da biste gledali informacije o različitim nivoima rejtinga, i napravili izbor maksimalno dozvoljenog rejtinga-nivoa (pogledajte sliku 6.6).

#### NAPOMENA

Ako menjate kanale dok gledate blokiranu emisiju, a zatim se vratite na tu emisiju, moraćete da ponovo unesete lozinku da biste je ponovo razblokirali.

Pošto su podešeni nivoi roditeljske kontrole, možete još uvek gledati emisije koje prevazilaze nivoe rejtinga koje ste izabrali, ali prvo morate uneti svoj PIN kod.

**Slika 6.6**

Korišćenjem ovog ekrana bićete u mogućnosti da izaberete između sedam nivoa rejtinga za sadržaje.

## Resetovanje lozinki roditeljske kontrole

Ako vidite da ste zaboravili četvorocifreni PIN za roditeljsku kontrolu, biće potrebno da izvršite resetovanje koda. Prvo, morate biti ulogovani na Media Center PC kao administrator. Onda možete slediti ove korake da biste resetovali PIN:

1. Pritisnite Start dugme na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite My TV.
2. Izaberite Settings.
3. Držite pritisnuto Ctrl+Alt dok birate Parental Control pomoću daljinskog.

### NAPOMENA

Ako niste razmišljali o postavljanju različitih korisničkih naloga na Media Center mašinu, sada je vreme da počnete. Ako se svi koji koriste vašu mašinu loguju kao "administrator", svi oni imaju autoritet da postavljaju i ukidaju lozinke i PIN kodove, i tako dalje. Da biste dodali novi korisnički nalog svom sistemu, pokrenite Control Panel sa Windows XP Start menija i izaberite User Accounts. Kliknite na Create a New Account, i sledite instrukcije na ekranu.

Media Center će očistiti postojeći četvorocifreni PIN kod. Sledite uputstva na ekranu da biste uneli novi roditeljski kontrolni kod.

**Apsolutni minimum**

Vaš Media Center PC obezbeđuje moćan način za uživanje u televizijskoj zabavi. Povezan sa osobinama za snimanje koje ćemo obraditi u poglavlju 7, "Pronalaženje emisija koje treba snimiti", osobine vremenskog pomeranja su ugrađene u Media Center My TV interfejs vam konačno daju kontrolu nad iskustvom zabave. Ovoga puta Vi bukvalno određujete emisiju - a ne TV mreže. Na primer, u ovom poglavlju smo obradili sledeće:

- Jednostavna akcija korišćenja Skip dugmeta na daljinskom upravljaču da biste preskočili reklame može vam sačuvati sate gledanja sadržaja do koga vam nije stalo. Ako gledate puno televiziju, vreme koje uštedite može da bude značajno.
  - Vremensko pomeranje je glavna korist Media Center sistema. Pošto počnete sa pauziranjem, premotavanjem, ponavljanjem, preskakanjem i brzim premotavanjem svojih omiljenih TV emisija, brzo ćete se čuditi kako ste ikada i mogli bez toga.
  - Media Center je kreiran sa daljinskim upravljačem u ruci. Poznavajući svrhu svakog dugmeta na daljinskom - i kombinacija kao što su korišćenje Pause zajedno sa Skip ili Replay da biste gledali akciju sliku po sliku - pomoćiće vam da potpuno uživate u svom kompjuterizovanom sistemu zabave.
  - Kada ste u višeprogramsном radu, kao što je gledanje TV-a i rad na PC-je u isto vreme, možda ćete želeti da koristite miša i tastaturu da biste kontrolisali TV povezane funkcije. Memorisanje kombinacija pritisaka na taster će vam dati brz pristup svim osobinama dostupnim na daljinskom upravljaču - i još po nešto.
  - Sada kada ste ovladali osnovnim My TV osobinama Media Center-a, razmislite o tome da li imate mlade koji koriste Media Center mašinu, i da li mogu imati koristi od supervizije starijih nad njihovim navikama koje se tiču gledanja televizora, preko ugrađenih roditeljskih kontrola Media Center-a.
-